Utløsermetoder for audioguider

Velg hvordan besøkende, plasseringen eller guiden starter hvert lydstopp.



Sammenlign manuelle, automatiske og guidestyrte utløsermetoder på Look2Innovate-audioguider og nettbrett.

Utløsere valgt av besøkende

Besøkende foretar et bevisst valg. Metodene er enkle å forstå, reduserer feilstart og gir en pålitelig reserve.

Automatiske og stedsbaserte utløsere

Enheten reagerer på en sender, beacon, posisjon eller visuelt mål. Rommets utforming bestemmer mulig nøyaktighet.

Guidestyrt utløsing

Gruppelederen starter forhåndsinnspilt innhold på besøkendes enheter og holder gruppen ved samme stopp og timing.

Utløsere valgt av besøkende

Besøkende foretar et bevisst valg. Metodene er enkle å forstå, reduserer feilstart og gir en pålitelig reserve.

Manuelt nummer eller tastatur



Besøkende skriver inn nummeret ved objektet. Det er enkelt, robust og krever ingen installert infrastruktur.

Best for: Permanente gallerier, synlige stoppnumre og universell reserve

Slik fungerer det

Hvert stoppnummer kobles til en lydfil i Look2Guide og lastes på enheten. Besøkende taster det trykte nummeret, og enheten spiller den lokale filen; utstillingen trenger ikke beacon, sender eller nettverk.

NFC- eller RFID-berøring



En berøring eller svært kort rekkevidde velger objektet presist og bevisst.

Best for: Tette utstillinger og bevisst valg på kort avstand

Slik fungerer det

Enheten leser en NFC- eller RFID-ID på svært kort avstand og knytter den til innholdet. Leser, deksel, glass og montering må kontrolleres; for tett plasserte objekter kan en TARGET AG med kort rekkevidde brukes.

Utløsere valgt av besøkende

Besøkende foretar et bevisst valg. Metodene er enkle å forstå, reduserer feilstart og gir en pålitelig reserve.

Point & Click

Besøkende peker audioguiden mot et mål og trykker for å starte valgt stopp.

Best for: Leken, objektorientert utvelgelse uten numerisk tastatur



Slik fungerer det

Besøkende retter audioguiden mot en TARGET AG og trykker. Målet mottar den infrarøde forespørselen og sender radio-ID-en tilbake til den enheten; det bruker to AA-batterier, har justerbar rekkevidde og krever fri sikt.

Buzz & Play

Besøkende nærmer seg eller berører et mål og kjenner en vibrasjon når innholdet starter.

Best for: Familieruter, taktile interaksjoner og utløsing som del av opplevelsen



Slik fungerer det

Målet fungerer som automatisk radioutløser med kort rekkevidde. Når audioguiden nærmes, mottar den ID-en, vibrerer og starter; mål ved siden av hverandre justeres samlet, og berørbare flater inngår i rengjøringsplanen.

Utløsere valgt av besøkende

Besøkende foretar et bevisst valg. Metodene er enkle å forstå, reduserer feilstart og gir en pålitelig reserve.

Berøringskart eller liste

Besøkende velger et stopp fra bilder, kart eller liste på nettbrettet.

Best for: Nettbretturer, familieruter, kart og fri utforskning



Slik fungerer det

Appen viser stopp som bilder, kartpunkter eller en liste. Et trykk åpner tilknyttet lyd, video eller tilgjengelig innhold; navigasjon, tekst og trykkflater testes på den endelige skjermstørrelsen.

QR-kode

Besøkende skanner en trykt kode for å åpne riktig stopp på nettbrett eller telefon.

Best for: Midlertidige utstillinger, besøkendes telefoner og utskiftbare skilt



Slik fungerer det

Hver QR-kode inneholder en lenke eller stopp-ID. Kameraet leser den, og appen eller nettleseren åpner innholdet; størrelse, kontrast, lys og ved nettbaserte turer også forbindelsen må testes.


Automatiske og stedsbaserte utløsere

Enheten reagerer på en sender, beacon, posisjon eller visuelt mål. Rommets utforming bestemmer mulig nøyaktighet.

Presis stedsutløsning

Innhold starter automatisk når en besøkende går inn på et presist avgrenset sted. Det fungerer med alle Look2Innovate-enheter, alene eller med synkronisering.

Best for: Tett plasserte objekter, passasjer og presise automatiske soner



Slik fungerer det

En strømforsynt AUTO LK AG sender en retningsbestemt infrarød innholds-ID. En kompatibel enhet starter stoppet i området; modus, nummer, effekt, fri sikt og faktisk belysning stilles inn og testes på stedet.

Utløsning i rom

Et kompakt batteridrevet beacon starter innhold automatisk i et justerbart rom eller en sone uten kabling. Det fungerer med alle Look2Innovate-enheter, alene eller med synkronisering.

Best for: Rom, gallerier, utendørsruter og fleksible automatiske soner



Slik fungerer det

En TARGET AG sender en innholds-ID via Look2Innovates 2,4 GHz-system ved forespørsel eller automatisk. To AA-batterier varer vanligvis minst to år, og 15 nivåer justerer omtrent 30 cm til 6 m uten internett eller sentral kontroll.

Automatiske og stedsbaserte utløsere

Enheten reagerer på en sender, beacon, posisjon eller visuelt mål. Rommets utforming bestemmer mulig nøyaktighet.

Bluetooth Low Energy



Et nettbrett eller en app registrerer Bluetooth-beacons for nærhetsvarsler eller innendørs posisjonering.

Best for: Look 3-nettbrettprosjekter, brede soner og kartbaserte opplevelser

Slik fungerer det

Look 3 eller appen skanner Bluetooth Low Energy-beacon-ID-er og bruker nærhets- eller kartregler. Effekt og terskler kalibreres i rommet fordi kropper, vegger, glass og metall endrer signalet; brede soner passer best.

GPS



Utendørs koordinater starter innhold når besøkende når et punkt på ruten.

Best for: Kulturarvsruter, parker, friluftsmuseer og byturer

Slik fungerer det

Appen sammenligner satellittposisjonen med geosoner langs ruten og starter eller foreslår innhold ved inngang, med manuell reserve. Ruten testes i gangfart; bygninger, trær og refleksjoner gjør GPS upålitelig innendørs.

Automatiske og stedsbaserte utløsere

Enheten reagerer på en sender, beacon, posisjon eller visuelt mål. Rommets utforming bestemmer mulig nøyaktighet.

AR eller bildegjenkjenning



Nettbrettkameraet gjenkjenner et verk, objekt eller visuelt mål og åpner tilhørende innhold.

Best for: Særpregede visuelle samlinger, objektskanning og utvidet virkelighet

Slik fungerer det

Kameraet sammenligner visningen med forberedte referansebilder, objekter eller markører. Et treff åpner innhold eller et AR-lag; rettigheter, avstand, vinkel og lys testes, siden likhet, gjenskinn, mørke og folkemengder kan forstyrre.

Guidestyrt utløsing

Gruppelederen starter forhåndsinnspilt innhold på besøkendes enheter og holder gruppen ved samme stopp og timing.

Fjernutløsing fra guiden

En guide starter forhåndsinnspilte meldinger på gruppens enheter på avstand.

Best for: Skolegrupper, guidede besøk, VIP-turer og flerspråklige grupper



Slik fungerer det

Guiden velger et forhåndsinnspilt stopp og sender kommandoen til gruppens enheter. Hver enhet spiller den lokale filen på valgt språk; gruppe, enheter og stoppkoblinger forberedes og testes før den guidede turen.

Kombiner utløsning med leppesynkronisering

Utløseren forteller audioguiden hvilken video den besøkende ser på. Den valgfrie Sync AG-boksen holder lyden perfekt synkron med eksterne videoer. Alle ser den samme skjermen og hører den på sitt eget språk.

Vanlige spørsmål om utløsermetoder

Hvor mange utløserpunkter og synkroniseringsbokser trenger jeg?

Antallet følger opplevelsen, ikke antall besøksenheter. Planlegg ett punkt for hvert sted med avspilling på forespørsel. Manuell nummerinntasting trenger ikke et installert punkt. Planlegg én Sync AG for hvert uavhengig synkronisert rom eller showpunkt.

Trenger utløsermetodene internett?

Tastatur, presis stedsutløsning, utløsning i rom og soner, Point & Click, Buzz & Play og guideutløsning bruker lokalt innhold og trenger ikke internett under besøket. QR og appmoduser trenger bare forbindelse når innholdet ikke er lagret på enheten.

Kan audioguider og nettbrett bruke de samme utløsermetodene?

Ja. Metodene er kompatible med alle Look2Innovate-audioguider og nettbrett. Den nøyaktige målkonfigurasjonen kan variere etter enhetsfamilie og bekreftes på stedet.

Hvilke metoder passer for tett plasserte objekter?

Bruk et bevisst valg som nummer, Point & Click eller NFC/RFID, eller presis stedsutløsning med et smalt avgrenset område. Rom-, sone- og Bluetooth-signaler endres av mennesker og materialer, så naboposisjoner justeres sammen.

Kan en utløser også starte video, lys eller en showkontroller?

Ja. Sync AG kan kobles via GPIO til spilleren eller kontrolleren og holde besøkslyden synkron trådløst. Synkronisering er valgfritt; den samme utløseren kan også bare starte lokalt innhold.

Ta kontakt

Med over 25 ars erfaring stotter vi deg i alle ledd for a bygge interaktive opplevelser i verdensklasse

SALG

sales@look2innovate.com
+352 497 420 40
+32 485 941 014

LOOK2INNOVATE SA

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg
www.look2innovate.com

Kreativt innhold

Gjennom vart internasjonale partnernettverk kan vi tilby innholdsproduksjon og innspilling pa alle europeiske og store verdenssprak.

Utleie

Alt-inkludert pakker, slik at du kan fokusere pa a skape opplevelsen din. Med bekymringsfri utleie er du alltid sikret nok fungerende maskinvare.

Salg

For permanente utstillinger eller museer som har kapital til a investere i maskinvare, er direkte kjop noen ganger mest okonomisk.

Installasjon

Vi hjelper gjerne til med en installasjon for a sikre at alt fungerer som det skal.